

Инструкция за употреба

За да стартирате блутут Системата за Разговор със Свободни Ръце (СРСР), подайте на контакт.

1. Избор на език

За да активирате гласовите предупреждения натиснете и задръжте бутона + за 10 сек. Ще чуете предупреждение на английски „Select language“ (изберете език). След това ще устройството ще изброява листа с езици на които може да работи. Натиснете средния бутон, когато чуете желанието от вас език. Листа с езици ще бъде изброен три пъти. Ако не изберете нищо, езика на който ще работи устройството, ще е английски.

За да върнете устройството към фабричните настройки, натиснете и задръжте за 10 сек. Бутон – (минус).

За да изключите гласовите предупреждения натиснете и задръжте бутон + (плюс) за време от 10сек.

2. Установяване на блутут връзка

За да свържете телефон към СРСР:

- Активирайте блутут функцията на телефона си и стартирайте търсене на нови устройства
- След като телефона намери устройство "CC9048....", изберете свързване към него и въведете ПИН 1234, когато телефона го изиска за да установи връзката

Можете да запомните е СРСР до 8 телефона. Всеки следващ изтрива първия от запомнените.

За да използвате Мултипойт функцията:

- Активирайте мултипойнт функцията (виж таблицата с функциите на бутоните) в режим изчакване (STAND-BY)
- Установете връзка и прекъснете връзката с първия телефон, а след това и с втория телефон. Натиснете функционалния бутон (средния) за да се свържете и с двата едновременно. Последния свързан телефон е с по висок приоритет.
- Ако има едновременно позвъняване към двата телефона, можете да приемете обаждането по втория телефон (с по-ниския приоритет) едва след като сте приключили разговора по първият (с по-висок приоритет) телефон – независимо дали сте го приели или отхвърлили.

Отхвърлянето на разговора става чрез натискане на бутон – (минус), а приемането с бутон + (плюс). Не е възможно да оставите на изчакване разговора по първия телефон.

Таблица с функциите на бутоните

Състояние	Описание на състоянието	Натискане на бутон ПЛЮС веднъж	Натискане на бутон МИНУС веднъж	Натискане на бутон СРЕДЕН веднъж	Натискане на бутон за 2 сек	Натискане на бутон два пъти	Натискане на бутон ПЛЮС и МИНУС за 4 сек	Натискане на бутон ПЛЮС за 10сек	Натискане на бутон МИНУС за 10сек	Натискане на бутон ПЛЮС и МИНУС за 4 сек
Изчакване (STEND-BY)	Когато СРСР не е свързана към телефон	Увеличаване на звука	Намаляване на звука	Вкл./изкл на автоматично свързване	Вкл./изкл. на мултиплойнт (1 бип е изкл., 2 бип-а е вкл.)		Аудио опции	Вкл./Изкл на гласовите предупреждения	Връщане към фабрични настройки	Вкл./Изкл на аудио звука от телефона
Избор на език	При първоначално стартиране или след връщане към фабрични настройки			Избор на език						
Установена връзка (Connected)	Когато СРСР е свързана към телефон (телефони)	Увеличаване на звука	Намаляване на звука	Стартиране на гласово набиране	Прекъсване на връзката между телефона и СРСР	Повторно набиране	Вкл./ изкл на DSP* в телефона			Вкл./Изкл на аудио звука от телефона
Входящ разговор		Увеличаване на звука	Намаляване на звука	Приемане на обаждане	Отказване на разговор					
Входящ разговор при мултиплойнт	Когато СРСР е свързана към телефон и провеждате разговор	Увеличаване на звука	Намаляване на звука	Прекъсване на разговора по първия телефон и приемане на разговор по втория	Отказване на разговор по втория телефон					
Разговор		Увеличаване на звука	Намаляване на звука	Бързо набиране	Смяна на режим "нормален" с режим "секретен"	Изключване на микрофона	Вкл./ изкл на DSP* в СРСР			

3. Възпроизвеждане на музика

Има два начина да възпроизвеждате музика чрез CC9048

- Чрез A2DP връзка (Bluetooth)

След като свържете телефона към CPCR, можете да възпроизвеждате музика чрез A2DP връзка. За целта стартирайте музикалния плейър на телефона.

- Чрез входа AUX-In (кабел)

Можете да свържете телефон или друг музикален плейър към този вход. За да го активирате натиснете и задръжте бутон ПЛЮС и бутон СРЕДЕН (функционален) за 4 сек. По същия начин можете да го деактивирате

4. Гласово набиране

Функцията VoiceTag активира гласовото набиране на телефона. Това става чрез натискане на функционалния (средния) бутон.

Когато тази функция е активирана можете да:

- Избирате номер чрез натискане на бутон CALL. Ще чуете „ENTER VOICETAG“
- Произнесете името високо и ясно.

За да използвате гласово набиране трябва да създадете гласови команди на телефона си (voice tag). Можете да създадете такива команди само за контактите запомнени в телефония указател на телефона, а не на тези запомнени в СИМ картата.

За повече информация как се създават гласови команди за гласово набиране прочетете указанието за употреба на телефона.