



Потребителско описание

Видеорегистраторът за кола е компактно дигитално устройство за запис на трафик събития. То е снабдено с Wi-Fi модул. Инсталира се в купето на превозното средство.

Инсталиране и функция на бутоните на NEOLINE Wide S61 ****

On (вкл)/ Off (изкл)	Запис	Вход и настройки	Спиране на записа, разглеждане и Wi-Fi	Reset/ Възстановяване на фабричните настройки
Натиснете бутона On, за да вкл. устройството. Изключването става чрез задържане на бутона Off за 3 сек. В режим готовност или запис натиснете за да вкл/изкл. подсветката на екрана	Идентификация за автоматичен видео запис е синята мигаща светлина.	В режим готовност натиснете, за да влезете в менюто с настройки на устройството. За възпроизвеждане, трябва да отворите подменното където се намират работните файлове.	Натиснете 2 пъти бутона Mode. Използвайте стрелките Нагоре/Надолу, за да изберете файла, който искате да разгледате След това натиснете, за да потвърдите и да започне възпроизвеждането на записа. Изтеглете и инсталирайте програмата "Neoline Wide SX". - Уверете се, че DVR е вкл. - Задръжте натиснат за 3 сек. , за да активирате Wi-Fi. Когато Wi-Fi е вкл, екрана на DVR ще покаже името на устройството и паролата за свързване.	Натиснете бутона «RESET»

Условия за употреба

- Използвайте оригинални Micro SD карти (U1 8-128 GB клас 10) само от сигурни производители! Ако картата е поставена неправилно, тя няма да функционира. Възможно е също и слотът ѝ да се повреди!
 - За да бъде устройството в нормален режим или в готовност за снимки, то трябва задължително да е свързано към вътрешното хранване на колата.
 - По време на функциониране на устройството, никога не изваждайте/вкарвайте в слота Micro SD карта. Ако това се направи е твърде възможно да се повреди устройството, както и записаните до този момент файлове.
 - Преди първото използване на видеорегистраторът е добре да се направи пълно зареждане на батерията, като свържете адаптера на устройството към електрическата система на колата.
 - Използвайте видеорегистраторът само в съответствие с посочените условия за съхранение и работа на устройството (посочени на опаковката му)
 - Защитете видеорегистраторът от огън, вода или химически активни вещества (бензин, разтворители или реактиви и т.н.).
 - Не разглобявайте / модифицирайте устройството.
 - Производителят не е отговорен за загубата на данни или повреди, които са следствие на неправилна употреба било то и на софтуера от собственика на устройството или от трета страна.
 - Производителят препоръчва устройствата да се използват по предназначение и не носи отговорност пред закона за употреба, която е в разрез с всички законови разпоредби.
 - Производителят си запазва правото да прави промени в комплектацията на устройството, което се отнася до софтуерна или техническа поддръжка на същото, без предизвестие.
- Производителят гарантира, че устройството Wide S61 отговаря на всички разпоредби и изисквания на Директива 2014/30 / EU. Пълният текст на тази декларация, както и по-подробна потребителска информация, може да бъде открита на този адрес: www.neoline.com



Видео резолюция: Full HD1920*1080 (30k/sec.) HD 1280*720(30k/sec.) Видео клип/формат MOV (H. 264) CPL/ Филтър за елиминиране на отблясъци Ъгъл на заснемане в градуси 140 Размер на екрана 1.5 инча G-sensor WDR (широк динамичен обхват на записа) Wi-Fi Поддържан размер на Micro SD 8Gb-128Gb (class 10) Размери: 65x19x42 mm Тегло: 58 g	Инсталация на видеорекодер:
--	---

Системно меню

Видео

Натиснете Стоп на записа. След това натискате бутона за Меню и избирате от него желаното приложение, за да го адаптирате и съобразите с предпочитанията ви.

Резолюция	Избор на видео резолюция	3M 2048x1538 2MHD1920x1080 1.3M 1280x960 VGA 640x480
Запис на контур	Цикли на запис на видеофайлове	1/2 /3 min./ Изключено
WDR	Удължен динамичен обхват	Вкл/Изключено
Експозиция	Настройка на експозицията	--2+2
Сензор за движение	Сензор за движение	Включено / Изключено
Аудио запис	Микрофон	Включено / Изключено
Визуализация на Дата/ Време	Видеозапис с добавяне на дата и време	On/Off
G сензор	G сензор Избор на чувствителност от Видео настройките	Изкл./Medium/Low
Номер на колата	Въвеждане на номер на колата	



Настройки

За достъп до Главните настройки и функции, първо натиснете Меню бутона. След това изберете, какво желаете да се конфигурира.

Wi-Fi	Безжична връзка	Включена / Изключена
Дата/Време	Настройка на времето	Година / Месец/ Дата XX:XX:XX
Звукова сигнализация	Активиране на звукова сигнализация	Включване / Изключване
Език	Избор на език	Английски/ Български/Руски
Честота на мрежата	Избор на честотата на мрежата	50Hz/60Hz
Форматиране	Форматиране на картата за памет	ОК/ Отказ
Изключване на картината на дисплея	Интервал от време за изкл. на картината на дисплея	Изключване 30 секунди. /1 мин/2 мин
Фабрични настройки	Възстановяване на фабричните настройки	Отказ/Потвърждение
Версия на софтуера	Дата на последно обновяване	XXXXXXXX-XXXXXXXX

По-подробно потребителско описание, вие може да откриете на адрес: www.neoline.com



Бизнес Парк „София“, София 1766
тел. 02 401 66 00, 0897 807 600, факс: 02 401 65 45
e-mail: office@systeh.bg, <http://www.systeh.bg>

Гаранционна карта

Условия за гаранционния сервис:

1. Гаранционното поддържане е безплатно за проявен фабричен дефект по електрониката.

2. Гаранционният сервис не е безплатен:

2.1 Когато е правен опит за отстраняване на дефекти от неупълномощени от сервиса лица.

2.2 При сътресение, удари и повреди, получени в следствие на небрежно отношение или природни бедствия.

3. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП чл.120!

Гаранцията е валидна в цялата страна.

Гаранцията се признава само при предоставяне на валидна гаранционна карта с **ПОПЪЛНЕН** сериен номер на изделието

Сериен номер:

ДАТА:

Гаранционен срок на устройството е 24 месеца.

Гаранционен срок на: батерия, захранващ кабел и стойка е 12 месеца.

